



¡Atención!

¡Procure que la distancia entre el techo original y el techo falso por lo menos equivalga o sea superior a la altura mínima del C-LIFT! Véanse las dos últimas páginas de este manual para las dimensiones.


Manual de montaje



¡Atención!

¡Para evitar problemas o daños en el C-LIFT, evite la marcha por inercia del C-LIFT antes de colgarlo en su posición correcta!


- Indique mediante el molde la posición correcta de los agujeros en el techo original.




- Fije las barras roscadas a medida mediante las tuercas sobre los soportes de techo.




- Fije los soportes de techo en el techo original.




- Fije la placa superior con la caja de control en los cuatro extremos de las barras roscadas.



- Cuelgue el armazón del C-LIFT (1) en las ranuras de la placa superior (2) y bloquee el armazón con el cerrojo giratorio (3).




- Fije cuatro tuercas a través de los agujeros del armazón en la placa superior para unir el armazón a la placa superior.



7. Introduzca las dos pilas (2x AAA) en el control remoto.

8. Conecte el receptor infrarrojo a la caja de control (conexión HS).

9. Conecte el cable de motor a la caja de control (conexión M1). En el caso de un C-LIFT XL, conecte también el segundo cable de motor a la caja de control (conexión M2).




10. Conecte el cable de suministro eléctrico a la caja de control y enchúfelo: oirá dos clics en la caja de control.

 ¡Atención!


La caja de control del C-LIFT está preprogramada para un recorrido máximo del C-LIFT. ¡Tome en cuenta la marcha por inercia del C-LIFT para evitar que se dañe el proyector!

11. Haga bajar completamente el C-LIFT pulsando con un sujetapapeles el botón 'P2' hasta que pueda colocar un proyector.


12. Coloque el proyector boca abajo sobre las piezas de goma. Ajuste la correa ajustable sobre el proyector. Conecte todos los cables al proyector y fije los cables en el guiacables. Controle si no sale ningún cable y si no se obstruye ninguna pieza móvil del C-LIFT.



13. Quite la parte delantera del marco de techo del C-LIFT e introduzca la placa del techo cortada a medida en el marco del C-LIFT. Cierre a continuación la parte delantera del marco.



14. Para obtener una buena recepción, fije el receptor infrarrojo en el techo falso.



(Control remoto)



 ¡Atención!

El peso del proyector hace bajar un poco el C-LIFT. ¡A fin de ajustar correctamente las alturas deseadas, coloque el proyector en el C-LIFT antes de programarlas!

15. Posición deseada más baja (nivel de trabajo):

Pulse el botón 'P2' para bajar el C-LIFT a la posición deseada más baja. Pulse después el botón 'M' y a la vez el botón 'down'. Suelte primero el botón 'M' y después el botón 'down'. Oirá dos clics y el "nivel de trabajo" quedará programado.

16. Posición deseada más alta (nivel techo):

Pulse el botón 'P1' para subir el C-LIFT a la posición deseada más alta. Pulse después el botón 'M' y a la vez el botón 'up'. Suelte primero el botón 'M' y después el botón 'up'. Oirá dos clics y el "nivel techo" quedará programado.

OBSERVACIÓN: Podrá modificar en todo momento las posiciones deseadas. A este fin, repita los puntos 15 y 16.

17. Manejo del C-LIFT:

Pulse dos veces el botón 'up' o 'down' para subir o bajar respectivamente el C-LIFT a la posición deseada programada.

 ¡Atención!

Si sube o baja completamente el C-LIFT algunas veces muy seguido, es posible que el C-LIFT se detenga y no funcione durante algún tiempo. Esto ocurre cuando el motor está sobrecargado y debe enfriarse durante 15 minutos. Transcurrido este período el C-LIFT volverá a funcionar con normalidad.

 ¡Atención!


No utilice un relé de impulso. Cuando el C-LIFT está conectado a su sistema de control, el C-LIFT debe conectarse a una fuente de alimentación fija para subir y bajarlo.

OBSERVACIÓN: Conectar el C-LIFT a un sistema de control:

Es posible conectar el C-LIFT a un sistema de control. Véase la última página de este manual de montaje.

 ¡Atención!

¡El botón CH sólo puede usarse en caso de fallo técnico! Véase el capítulo "Fallos técnicos". Es posible que el C-LIFT deje de funcionar si pulsa el botón CH!

 ¡No sustituya nunca la caja de control!

Fallos técnicos

De producirse problemas con el C-LIFT, siga los siguientes procedimientos:

OBSERVACIÓN: Es posible que después de los procedimientos de solución de problemas tenga que volver a programar las posiciones deseadas en la memoria del C-LIFT. Véanse a este fin los puntos 15 y 16 de este manual de montaje.

1. ¿El C-LIFT está conectado a la red eléctrica?

- Sí: active el C-LIFT.
- No: conecte el C-LIFT a la red eléctrica y active el C-LIFT.

¿El C-LIFT funciona debidamente?

- Sí: Problema resuelto.
- No: Pase al punto 2.

2. Sustituya las pilas (2x AAA) del control remoto.

Active el C-LIFT.

¿El C-LIFT funciona debidamente?

- Sí: Problema resuelto.
- No: Pase al punto 3.

3. ¿Todos los cables están conectados a la caja de control de acuerdo con los puntos 8, 9 y 10 de este manual de montaje?

- Sí: active el C-LIFT.
- No: conecte todos los cables de acuerdo con los puntos 8, 9 y 10 de este manual de montaje y active el C-LIFT.

¿El C-LIFT funciona debidamente?

- Sí: Problema resuelto.
- No: Pase al punto 4.



¡Atención!

¡Asegúrese de que el interruptor del receptor infrarrojo se encuentre en la posición extrema derecha (K1) o extrema izquierda (K2)!

4. Controle si el interruptor del receptor infrarrojo se encuentra en la posición K1 o K2.

Si el interruptor del receptor infrarrojo se encuentra en la posición K2, continúe con el punto 5. Si el interruptor del receptor infrarrojo se encuentra en la posición K1, siga el siguiente procedimiento:

- Cambie el control remoto al canal 1 pulsando el botón CH y a la vez el botón 'down'. Ahora el control remoto usa el canal 1.

Active el C-LIFT.

¿El C-LIFT funciona debidamente?

- Sí: Problema resuelto.
- No: Pase al punto 5.

5. Si el interruptor del receptor infrarrojo se encuentra en la posición K2, siga el siguiente procedimiento:

- Cambie el control remoto al canal 2 pulsando el botón CH y a la vez el botón 'down'. Ahora el control remoto usa el canal 2.

Active el C-LIFT.

¿El C-LIFT funciona debidamente?

- Sí: Problema resuelto. Puede volver a usar el C-LIFT.
- No. Contacte con su distribuidor o proveedor.

Para más información acuda a:

www.c-lift.eu

Para preguntas y/u observaciones, acuda a:

info@c-lift.eu

The C-LIFT comes with:

- Mould for C-LIFT attachment to ceiling.
- IR remote control.
- Adjustable mounting kit for ceiling attachment.
- Clear assembly instructions.


Technical specifications C-LIFT:

- Minimum size: 28cm (11.0") excl. projector.
- Ceiling travel 70cm (27.6").
- Maximum load 20kg (44.0 lbs).
- Weight (excl. projector) 17kg (37.4 lbs).
- Dimensions (l x w) 46,5cm x 51,5cm (18.2" x 20.2").
- IR remote control operation.
- Power voltage 120V or 240V.
- 2 year warranty.

Technical specifications C-LIFT XL:

- Minimum size: 50cm (21.65") excl. projector.
- Ceiling travel 1350cm (53.1").
- Maximum load 10kg (22.0 lbs).
- Weight (excl. projector) 21,5kg (47.3 lbs).
- Dimensions (l x w) 46,5cm x 51,5cm (18.2" x 20.2").
- IR remote control operation.
- Power voltage 120V or 240V.
- 2 year warranty.





Listed: UL, cSAus, CE, GS, TÜV.







The C-LIFT is supplied with an infrared remote control.



Dimensions C-LIFT




Dimensions C-LIFT XL



DIMENSIONS C-LIFT XL

Wire Diagram C-LIFT (XL)
(For usage with an operating system)


HS Socket on Cotrolbox C-LIFT (XL)



- | | |
|------------------|------------------|
| 1 = RxD | 5 = HS2 (Green) |
| 2 = HS3 (Blue) | 6 = TxD |
| 3 = HS1 (Red) | 7 = +5V (Orange) |
| 4 = HS4 (Yellow) | Shell = GND |

1

Complete travel up and down



2

Memory travel: First program memory as described in steps 15 & 16 from the "Assembly instructions".

